

M.2 PCIe SSD 使用手冊

桌上型電腦 & 筆記型電腦 V1.0

M.2 PCIe 使用手冊

簡介

工具及準備

作業系統

桌上型電腦

筆記型電腦

安裝 *addlink* SSD 很簡單並能大幅提升 您的電腦效能!



開始安裝前請詳閱您的電腦或主機板製造商的保固條款及使用手冊，並遵照保固條款及使用手冊進行操作及安裝您的儲存裝置。安裝新的儲存裝置可能導致您的原廠保固受到限制或失效，如果您進行安裝即表示您已閱讀條款並同意為任何狀況負擔責任。

M.2 PCIe 使用手冊

簡介

工具及準備

作業系統

桌上型電腦

筆記型電腦

所需材料:

- 適當的螺絲起子
- M2螺絲、銅柱各1枚(已包含在隨主機板所附之M2螺絲包，如手邊沒有螺絲請自行添購或詢問您的主機板製造商。)

準備:



1. 蒐集材料

您需要準備您的電腦、螺絲起子、M2螺絲、addlink SSD、電腦或主機板的使用手冊。



2. 備份資料

在開始安裝新的SSD之前先將電腦上的重要檔案備份到其他裝置或雲端。.



3. 謹慎緩慢地操作

您所需的資訊都在本手冊中。您的電腦可能不同於手冊中所示，但是流程都是相同的。

M.2 PCIe 使用手冊

簡介

工具及準備

作業系統

桌上型電腦

筆記型電腦

支援NVMe的作業系統

- Windows Server 2008 R2 (64位元)
- Windows Server 2012、2012 R2 (64位元)
- Windows 7 (32位元、64位元)*
- Windows 8.1 (32位元、64位元)
- Windows 10 (32位元、64位元)

Windows 10 和Windows 8.1原生作業系統支援PCIe NVMe SSD。在原生安裝內容，即包含支援PCIe NVMe硬碟的驅動程式。同樣，較新版本的Ubuntu 和其他Linux版本，均包含支援PCIe NVMe硬碟的驅動程式。

addlink PCIe NVMe SSD 不需要任何特殊的驅動程式，支援標準 Windows (8.1 及以上) 原生驅動、Intel iRST 或Linux NVMe 驅動程式。

* Windows 7原生作業系統不包含PCIe NVMe SSD驅動程式，故無法識別 PCIe。若要在PCIe NVMe SSD上安裝Windows 7作業系統，請參考連結或諮詢Microsoft 以獲得更多資訊。<https://support.microsoft.com/en-us/help/2990941/>

線上支援頁面 <https://www.addlink.com.tw/faq-new-m2>

M.2 PCIe 使用手冊

簡介

工具及準備

作業系統

桌上型電腦

筆記型電腦

桌上型電腦安裝步驟

1. 備份

為防止重要資料流失，請隨時備份您重要的資料。

2. 移除其他硬碟

將原先的硬碟從主機板或硬碟架拆下。



3. 啟動電腦並進入BIOS設定

進入BIOS設定需於Windows啟動畫面前按特定按鍵，請參照您的主機板使用手冊或詢問您的主機板製造商。

M.2 PCIe 使用手冊

簡介

工具及準備

作業系統

桌上型電腦

筆記型電腦

4. 進入BIOS後將PCIe裝置開機順序設為優先順位


詳細的BIOS設定請參照您的主機板使用手冊。

5. 儲存BIOS設定並退出

6. 將電腦關機並關閉電源

7. 在主機板上找到M.2儲存槽位置

詳細的M.2儲存槽位置及配置請參照您的主機板使用手冊。.



M.2 PCIe 使用手冊

簡介


工具及準備

作業系統

桌上型電腦

筆記型電腦

8. 將addlink PCIe SSD插入M.2插槽並在末端鎖上螺絲 (如下圖所示)



9. 使用安裝光碟或USB開機碟進行OS系統安裝

addlink PCIe NVMe SSD 不需要任何特殊的驅動程式，支援標準 Windows (8.1 及以上) 原生驅動、Intel iRST 或Linux NVMe 驅動程式。

Windows 7原生作業系統不包含PCIe NVMe SSD驅動程式，故無法識別PCIe。若要在PCIe NVMe SSD上安裝Windows 7作業系統，請參考連結或諮詢Microsoft 以獲得更多資訊。

<https://support.microsoft.com/en-us/help/2990941/>

M.2 PCIe 使用手冊

簡介

工具及準備

作業系統

桌上型電腦

筆記型電腦

筆記型電腦安裝步驟

1. 將電腦關機

2. 移除電源線和電池

如需查看如何移除電池，請參閱電腦使用手冊。

3. 按住電源按鈕5秒消除在電腦中殘存的電力

4. 打開機殼

如何執行此步驟會根據電腦而有不同，確切指示請參閱使用手冊。

5. 接地

只需簡單觸碰未上漆的金屬表面。這可保護系統元件不受你體內自然存在的靜電損害，接地是一層額外的保護。

M.2 PCIe 使用手冊

簡介

工具及準備

作業系統

桌上型電腦

筆記型電腦

6. 找出儲存槽位置

在桌上型電腦中很容易找到，但在筆記型電腦中位置會不同，通常位在底部面板下方、鍵盤下方或在側邊。由於每個系統都有些微不同，如需確切位置請參閱電腦使用手冊。

7. 插入 SSD

視電腦的差異，在安裝您新的 NVMe PCIe SSD 前，可能需先移除散熱片或螺絲。安裝 SSD 前，請小心地拿著 Crucial NVMe PCIe SSD 的兩側。注意不要碰到金色連接器排針。將 SSD 上的缺口與 PCIe 插槽凹口對齊，然後以 30 度角插入。請勿強行連接。若要固定硬碟，可能需要將螺絲栓入主機板上的安裝孔洞中。請勿將螺絲鎖得過緊。



M.2 PCIe 使用手冊

簡介

工具及準備

作業系統

桌上型電腦

筆記型電腦

8.重新組裝系統

當 SSD 穩固插入後，請將其他零件歸回原位並重新連接先前可能被移除的電池。

9.啟動電腦

啟動電腦。除非您在先前步驟已移除，否則電腦將從舊硬碟進行開機。

Note: X70燈光無法和遊戲主機板同步問題

addgame X70 SSD 已經在MSI, Asus, ASRock 及Gigabyte的遊戲主機板測過，並確認相容於這些主機板，但由於廠商支援的RGB軟體會更新，可能會造成X70 SSD和主機板的RGB燈光無法同步，所以當遇到無法同步的問題，煩請先到主機板原廠的網頁，確認是否軟體有更新，如下：

<https://www.msi.com/Landing/mystic-light-rgb-gaming-pc/download>

<http://www.asrock.com/support/index.asp?cat=Utilities>

https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/

<https://www.gigabyte.com/MicroSite/512/download.html>

在下載並更新最新的軟體之後，如果還是有無法同步的問題，煩請聯繫我們。

<https://www.addlink.com.tw/technical-support>

<https://www.facebook.com/addlinktechnology/>

TEL : 886-2-8797 3116

HEADQUARTER

3F.-1, No.200, Gangqian Rd., Neihu Dist.,
Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)

CONTACT INFORMATION

TEL : +886-2-8797 3116

FAX : +886-2-8797 3522

www.addlink.com.tw